

## УКАЗАТЕЛЬ И СИМВОЛЫ

### УКАЗАТЕЛЬ

№	СХЕМА
1	УКАЗАТЕЛЬ И СИМВОЛЫ
2	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ
3, 4	ПУСК, ЗАРЯДКА И СОЛЕНОИД ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
5	ФАРЫ И СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ
6	ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ, УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ, ОСТАНОВКИ, ЗАДНЕГО ХОДА, ВЕРХНИЕ, ЗАДНИЕ, ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ И СОЛЕНОИД МОТОРНОГО ТОРМОЗА-ЗАМЕДЛИТЕЛЯ
7	ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
8	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, ОМЫВАТЕЛЬ, РАДИО, ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
9	ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ, КОРРЕКТОР ФАР

### ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

КОД	ЦВЕТ ПРОВОДА
B	ЧЕРНЫЙ
Br	КОРИЧНЕВЫЙ
G	ЗЕЛЕНЫЙ
Gy	СЕРЫЙ
L	СИНИЙ
O	ОРАНЖЕВЫЙ
P	РОЗОВЫЙ
R	КРАСНЫЙ
W	БЕЛЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ
V	ФИОЛЕТОВЫЙ
Lg	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
Sb	ГОЛУБОЙ

### СОКРАЩЕНИЯ:

АКБ - аккумуляторная батарея

Э/ - электрический

ЭМ - электромагнитный

### ПРИМЕЧАНИЕ

1) Пример обозначения проводов:

1.00 R-Y - провод с поперечным сечением 1.00 мм<sup>2</sup>, красного цвета и жёлтой полосой

2) Все разъёмы изображены со стороны кабельных вводов

### СИМВОЛЫ

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ	СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	МАССА		ПРИКУРВАТЕЛЬ		АКБ		СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН
	ДИОД		ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛА		СДВОЙНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ		КОНТРОЛЛЕР
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		Э/МАГНИТНАЯ МУФТА		ЧАСЫ		РАЗЪЕМ
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ		СОЕДИНЕНИЕ		ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ		ВЕНТИЛЯТОР
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ Э/ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СОЕДИНЕНИЕМ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ		РЕЛЕ BOSCH 4-PL
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ		РЕЛЕ		РЕЛЕ СТАРТЕРА
	РЕЗИСТОР		ЛАМПА		КОЛОДКА РЕЛЕ		СТАРТЕР
	ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР		Э/ДВИГАТЕЛЬ		ВИД СО СТОРОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ		Э/ДВИГАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ФАР
	ТЕРМОРЕЗИСТОР		Э/ДВИГАТЕЛЬ СТ/ОЧИСТИТЕЛЯ		ГЕНЕРАТОР		
			Э/ДВИГАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ		Э/ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ		